


TD-ATEX

Elektrik Bağlantı Şeması



MODELLER

TD-800/200 EX

TD-1100/250 EX

TD-1200/315 EX

Not: Yukarıda belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde cihazlarda yapılan / yapılacak olan onarımlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.
Elektrik bağlantısı yapılmadan önce motor etiketinin kontrol edilmesi gerekmektedir.



solerpalau.com.tr